

DESOFECT FORTE®

Flächendesinfektionsmittel

- vielseitig in allen öffentlichen und gewerblichen Bereichen einsetzbar.
- konzentriert und leistungsstark und dennoch materialschonend.
- bakterizid, fungizid, algizid.
- frei von Alkoholen, Aldehyden, Phenolen, Chlor und Phosphat.

Produktbeschreibung

Desofect Forte ist ein aldehydfreies Desinfektionsmittel zur universellen Flächendesinfektion. Desofect Forte wirkt gegen Enterobakterien wie *Escherichia coli* und *Salmonella enteritidis* sowie gegen pathogene Hautpilze.

Anwendungsbereich

Desofect Forte ist ein bewährtes Mittel zur Flächendesinfektion im gesamten Bereich öffentlicher und gewerblicher Anlagen. Auch zum Auftragen, Aufsprühen und Einlegen von Gegenständen geeignet.

Produkteigenschaften

Desofect Forte ist ein materialschonendes Desinfektionsmittel ohne Schleier- und Streifenbildung bei voller Glanzerhaltung. Desofect Forte ist frei von Alkoholen, Aldehyden, Phenolen, Chlor und Phosphat.

Form: flüssige Lösung
 Farbe: klar
 Dichte (20°C): ~0,99 g/cm³
 pH-Wert (20°C): ~7,4
 Geruch: produktspezifisch

Dosierung

Flächendesinfektion und Reinigung in medizinischen Bädern und Schwimmbädern:

Einwirkzeit 5 Minuten
 Konzentration 0,25 - 0,50%
 Zugabemenge 2,5 - 5,0 ml/l Wasser

Flächendesinfektion und Reinigung in Sanitärbereichen und Hospitalismusprophylaxe:

Einwirkzeit 15 Minuten
 Konzentration 2,00%
 Zugabemenge 20 ml/l Wasser

Einwirkzeit 60 Minuten
 Konzentration 1,00%
 Zugabemenge 10 ml/l Wasser

Einwirkzeit 240 Minuten
 Konzentration 0,75%
 Zugabemenge 7,50 ml/l Wasser

Desinfektion auf Acryl, Glas und ähnlichen Flächen:

Einwirkzeit 1 Minute
 Konzentration 7,50%
 Zugabemenge 75 ml/l Wasser

Lagerung

Desofect Forte bei Raumtemperatur lagern. Vor Frost schützen. Gebinde stets gut verschließen und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Produkt ist originalverpackt mindestens zwei Jahre haltbar. Wassergefährdungsklasse 1.

Gebinde

10 l Kunststoff-Gebinde

Sicherheitshinweise

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Desinfektionsmittel mit folgendem Wirkstoff: Quarternäre Ammoniumverbindungen. Registrierungsnummer: N-41660 | EC Nummer: 287-090-7.

Diese Angaben entsprechen unserem besten Wissen aufgrund des Stands der Technik und unserer eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen. Eine rechtliche Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entbinden den Anwender nicht, die Produkte hinsichtlich Ihrer Eigenschaften und Eignung selbst zu prüfen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.



IBA GmbH

Bruchstück 56-58, 76661 Philippsburg
 Tel. 07256 92308-0 • Fax -11
 info@iba-aqua.com • www.iba-aqua.com

Stand 05/2019